



**Sicherheit, Klarheit und
Bewegung mit Triopan**

Leitkegeladapter mit Schaltfunktion



Zur Anbringung der TRIOPAN-Warnleuchten FIREBALL und HELIOS BLAZE an Leitkegeln und der Schaltfunktion im verbauten Adapter.

Über den innenliegenden Schalter am verbauten Adapter kann auch mit Handschuhen die Warnleuchte ein- und ausgeschaltet werden. Der Adapter wird lose mitgeliefert und kann ohne Werkzeug mittels Lösen der Rändelmutter am Batteriefach, und Austauschen des Bodens, gewechselt werden.

Dieser **NEUE Leitkegeladapter** ermöglicht die angenehme Bedienung der **FIREBALL und HELIOS BLAZE Leuchte** ohne die Trennung von Adapter und Leuchte.



Aktuelle Preise
im Online-Shop
ersichtlich
Art. Nr.
335.216

triopanshop.ch

Ihr Mehrwert:

- Ohne Werkzeug kann Fireball/Blaze umgerüstet werden
- Fireball und Blaze werden zur «Stabblitzleuchte»
- Sehr angenehme Bedienung der Leuchte: Aktivierung der Leuchte via Adapterstück

